

# **Corberó**

## **MÁQUINA DE LAVAR ROUPA**

### **Modelo**

---

CLT704VIN

CLT804VIN

CLT904VIN

CLT1004VIN

---

- Antes de utilizar a sua máquina de lavar roupa, leia atentamente este manual e guarde -o para referência futura.
- As imagens neste manual são apenas para instrução, podendo ser diferentes do modelo que se compra.

## **CONTEÚDO**

Especificação de produtos	1
Precaução de Segurança	2
Dicas importantes	4
Vista geral da Máquina de Lavar	5
Instalar Máquina de Lavar	6
Funcionamento da Máquina de Lavar	8
Manutenção	14
Resolução de problemas	15
Apêndice	17
Ficha de Produtos	19

## *Especificação de produtos*

---

Tensão: 220-240V~/50Hz

Pressão de água 0,05-0.8MPa

<b>Modelo</b>	<b>Capacidade</b>	<b>Potência Nominal</b>	<b>Dimensão exterior (L*P*A) mm</b>
CLT704VIN	7.0kg	1850W	595*495*850
CLT804VIN	8.0kg	1900W	595*520*850
CLT904VIN	9.0kg	1900W	595*560*850
CLT1004VIN	10.0kg	1950W	595*625*850



### **NOTA:**

1. Todas as imagens do manual são utilizadas apenas para esquemas. Pode ser diferente da máquina que comprou.
2. A função real e os dados em espécie prevalecem.

## *Precaução de Segurança*

---

# ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos a pessoas quando utilizar o seu aparelho, siga as precauções básicas, incluindo o seguinte

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar perigos. • Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com a máquina de lavar devem ser utilizados e os antigos conjuntos de mangueiras não devem ser reutilizados.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho (este aviso não se destina ao mercado EUROPEU)
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se lhes tiver sido dada supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão. (Este aviso é para o mercado EUROPEU)
- O tapete não obstrui a abertura da máquina de lavar roupa com aberturas de ventilação na base.
- As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam continuamente supervisionadas.
- Este aparelho é ideal para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, como por exemplo:
  - pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; - quintas
  - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - ambientes tipo bed and breakfast;
  - áreas para uso comum em blocos de apartamentos ou lavandarias.
- Tenham o cuidado de que a tensão e a frequência de alimentação sejam idênticas às da máquina de lavar roupa.
- Para garantir a sua segurança, a ficha do cabo de alimentação deve ser inserida numa tomada ligada à terra. Verifique cuidadosamente e assegure-se de que a sua tomada é adequada e ligada à terra de forma fiável.
- Não utilizar nenhuma tomada com corrente nominal inferior à da máquina de lavar roupa.
- Não opere a sua máquina de lavar quando faltarem peças ou estiverem partidos. • Nunca puxe a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Substituir imediatamente o cabo de alimentação gasto, fichas soltas/ tomadas de alimentação.
- Desligue a sua máquina de lavar antes de limpar ou fazer qualquer reparação.

## **Precaução de Segurança**

---

Verifique se a água dentro do tambor foi drenada antes de abrir a porta. Por favor, não abra a porta se houver água visível. • A porta de vidro pode estar muito quente durante a operação. Mantenha as crianças e animais de estimação longe da máquina de lavar roupa durante a operação.

- Certifique-se de que a água e o dispositivo elétrico são ligados por um técnico qualificado, de acordo com as instruções do fabricante e os regulamentos de segurança locais.
- Antes de operar esta máquina, todas as embalagens e parafusos de transporte devem ser removidos, caso contrário, a máquina de lavar pode ser seriamente danificada durante a lavagem da roupa.
- Os solventes inflamáveis e explosivos ou tóxicos são proibidos. Gasolina e álcool, etc. não devem ser utilizados como detergentes. Por favor, selecione apenas os detergentes adequados para a lavagem na máquina.
- Tenham cuidado com as queimaduras enquanto a máquina de lavar drena a água quente da lavagem. • Nunca desligue a sua máquina de lavar, puxando pelo cabo de alimentação. • Prenda sempre a ficha com firmeza e puxe-a diretamente para fora da tomada.
- Se o seu antigo aparelho já não estiver a ser utilizado, recomendamos que remova a porta e corte o cabo de alimentação.
- Os materiais de embalagem podem ser perigosos para as crianças. Por favor, mantenha todos os materiais de embalagem (sacos de plástico, espumas, etc.) longe das crianças.
- Não suba nem se sente na tampa superior da máquina.
- Os animais e as crianças podem subir para a máquina. Verifique a máquina antes de cada operação.
- Não se encoste à porta da máquina de lavar.

## Dicas importantes

---

- A máquina de lavar roupa doméstica não se destina a ser embutida.
- Esta máquina de lavar é apenas para uso interior.
- Certifique-se de que todos os bolsos estão vazios. Objetos afiados e rígidos tais como moedas, broches, pregos, parafusos ou pedras, etc. podem causar sérios danos na máquina de lavar.


Por favor, lembre-se de desligar a água e a alimentação elétrica imediatamente após a lavagem da roupa.

- A máquina de lavar não deve ser instalada em casas de banho ou em salas muito húmidas, bem como em salas com gases explosivos ou cáusticos.
- Antes de lavar a roupa na primeira vez, a máquina de lavar deve ser operada numa só rodada de todos os programas sem a roupa dentro. • Não substitua nenhuma peça da máquina de lavar, a menos que tenha sido especificamente recomendado nas instruções de reparação do utilizador e tenha os conhecimentos e aptidões para o fazer.
- É proibido lavar tapetes e soutiens com arame.
- Nunca reabasteça a água à mão durante a lavagem.
- Uma vez terminado o programa, por favor aguarde dois minutos para abrir a porta.
- Ao entregar a máquina, a água acumulada deve ser drenada para fora da máquina em primeiro lugar. Manuseie a máquina cuidadosamente. Nunca deixe uma peça saliente na máquina enquanto a levanta. A porta da máquina não pode ser usada como puxador durante o transporte.
- A máquina de lavar roupa com válvula de entrada simples só pode ser ligada ao abastecimento de água fria. A máquina de lavar roupa com válvula de entrada dupla pode ser ligada ao abastecimento de água quente e fria.

## Vista geral da Máquina de Lavar

# GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

A MÁQUINA É APENAS PARA USO DOMÉSTICO




### ■ Acessórios do produto




Tubo de água fria XL




Tubo de água quente XL (aplicável a modelos de entrada dupla)



Suporte do tubo de entrada



Orifício de parafuso de transporte



Chave de fendas XL (para ajustar o pé e remoção do parafuso de transporte)



Nota: Verificar se todos os acessórios mostrados acima estão completos. Se a máquina de lavar roupa estiver danificada ou os acessórios não estiverem completos durante o envio, contactar imediatamente o revendedor.

Os gráficos deste manual são todos diagramas esquemáticos. A aparência do produto comprado prevalece.


## Instalar Máquina de Lavar

### ■ Remoção dos parafusos de transporte


- A fim de evitar danos internos à máquina durante o transporte, são instalados 4 parafusos de transporte na parte de trás da máquina.
- Por favor, certifique-se de remover os parafusos de transporte antes de utilizar a máquina de lavar roupa. Caso contrário, poderão ocorrer fortes vibrações, ruídos e falhas.
- Se precisar de transportar a máquina de lavar roupa, certifique-se de que reinstala os parafusos de transporte para evitar danos no interior da máquina durante o transporte.



1. Desaperte o parafuso de transporte no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio com uma chave inglesa até ficar solto e cair.



2. Puxar o parafuso de transporte.



3. Cobrir o tampão do orifício do parafuso de transporte.


### ■ Nivelamento da máquina de lavar roupa

Não colocar a máquina de lavar ao ar livre ou num local onde a temperatura ambiente seja inferior a 0° C; não pode ser colocada sobre um tapete ou pavimento de madeira; deve ser colocada sobre um solo firme e plano com um ângulo de inclinação inferior a 10 °.


Se a máquina de lavar estiver instável devido ao terreno irregular, os pés ajustáveis no fundo da máquina de lavar podem ser ajustados para manter a máquina de lavar estável.

- Durante o processo de ajuste, é aplicada pressão sobre a linha diagonal da tampa superior da máquina de lavar roupa. Se a máquina de lavar tremer, os pés ajustáveis devem ser reajustados.

1. Desaperte as porcas de segurança acima dos pés de borracha, e ajuste a altura de 4 pés ajustáveis para que os pés se aproximem do chão suavemente sem tremer.



2. Após o nivelamento, ajustar as porcas acima dos 4 pés de borracha com uma chave para bloquear os 4 pés ajustáveis.




## Instalar Máquina de Lavar


A mangueira de água fornecida pode diferir dependendo do modelo. Por favor, siga a instrução de acordo com a mangueira de água fornecida.

### ■ Ligar a mangueira de entrada de água


Ligação a uma torneira de água com rosca



1. Ligar a mangueira de água à torneira de água, e depois rodar o conector no sentido dos ponteiros do relógio, como mostrado.





Ligar a outra extremidade da mangueira de água à válvula de entrada na parte de trás da máquina de lavar roupa. Rodar a mangueira no sentido dos ponteiros do relógio para anertar.





3. Abrir a torneira de água e verificar se existem fugas à volta das áreas de ligação. Se houver fugas de água, repetir os passos acima.


Ligação a uma torneira de água não rosçada



Retire o adaptador(A) 2. Use uma chave de fendas Phillips para soltar 3. Segure o adaptador e rode a parte(C) da mangueira de água(B). quatro parafusos no adaptador.



4. Inserir o adaptador na torneira de água, e depois apertar os parafusos enquanto se levanta o adaptador.
5. Rodar a parte(C) na direção da seta para apertar




6. Ao puxar para baixo a parte(D) da mangueira de água, ligar a mangueira de água ao adaptador. Em seguida, libertar a parte(D). A mangueira encaixa no adaptador com um som de clique.
7. Para completar a ligação da mangueira de água, ver 2 e 3 na secção "Ligar a uma torneira de água rosçada".

### ■ Instalação de tubagem de drenagem






A fim de evitar o sifão, o tubo de escoamento deve ser instalado a uma altura de 65-100cm, e a extremidade do tubo de escoamento não deve ser imersa em água.

## Funcionamento da Máquina de Lavar




- Verificar regularmente o estado do tubo de água para garantir que o tubo não está danificado, enredado ou dobrado, e se necessário, substituir o tubo de água.
- Por favor, reparar o cano de esgoto antes de ser utilizado, e confirmar que o esgoto não está bloqueado por matéria estranha.
- Se for necessário estender a entrada de água ou o tubo de drenagem, pode adquiri-lo num centro local de serviço pós-venda.

### ■ Dicas de lavanderia

<input checked="" type="checkbox"/>	Verificar a etiqueta do vestuário para confirmar se é adequada para lavagem à máquina.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verifique os bolsos das roupas e retire os artigos, tais como moedas, ganchos de cabelo, chaves, etc.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Longas tiras cruzadas num nó, fazer botões para cima, e zipar para cima.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não lavar em demasia. Por favor desenrolar a roupa e sacudi-la antes de a colocar na máquina de lavar.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ao lavar, a fim de evitar que os botões façam barulho, por favor vire as roupas com botões antes de as colocar na máquina de lavar.	

### ■ Colocar detergente


1. Puxe a gaveta do detergente para fora.
2. Adicionar detergente para pré-lavagem no compartimento I
3. Adicionar detergente para lavagem principal no compartimento II
4. Acrescentar amaciador de tecidos no compartimento.
5. Escolha o tipo de detergente adequado para as várias temperaturas de lavagem para obter o melhor efeito de lavagem com menos consumo de água e energia.








## Funcionamento da Máquina de Lavar

### ■ Painel de controlo

\*A ilustração seguinte é um exemplo simples do painel de controlo modelo. A ilustração é apenas para referência. Por favor, consulte o efeito real.



01 Seleccionador de Ciclo	Rode o mostrador para seleccionar um ciclo.
02 Mostrar	O visor mostra a informação do ciclo atual e o tempo restante estimado, ou um código de informação quando ocorre um problema.
03 Temp. 	Pressione para alterar a temperatura da água para o ciclo atual. O intervalo de temperatura disponível depende do ciclo. A temperatura selecionada será exibida no visor.
04 Velocidade 	Pressione para alterar a velocidade de centrifugação para o ciclo atual. A velocidade de centrifugação disponível depende do ciclo. A velocidade de centrifugação selecionada será mostrada no visor.
05 Atraso 	Prima Atraso repetidamente para percorrer as opções de Atraso disponíveis (de 3 a 24 horas em incrementos de uma hora).
06 Iniciar/Pausa 	Prima para iniciar/pausar a operação. Prima o botão uma vez para iniciar um ciclo. Para interromper a operação, premir novamente o botão. Pode alterar as configurações e opções do ciclo. Para retomar a operação em pausa, premir novamente o botão.
07 On/Off 	Pressione para ligar ou desligar a máquina de lavar roupa. Se ligar a máquina de lavar roupa e não a utilizar durante 10 minutos, esta desliga-se automaticamente.

## *Funcionamento da Máquina de Lavar*

---

### Atraso

Pode ajustar a máquina de lavar a roupa para ser lavada automaticamente numa hora posterior, escolhendo um atraso de 3 a 24 horas (em incrementos de 1 hora). A hora indicada indica a hora em que a lavagem terminará.

1. Selecionar um ciclo. Em seguida, alterar as definições do ciclo, se necessário.
2. Premir **Atraso** repetidamente até ser definido um tempo final desejado.
3. Prima **Início/Pausa óleo**.

O indicador correspondente acende com o relógio em funcionamento.

4. Para cancelar o **atraso**, reiniciar a máquina de lavar, premindo **On/Off**. Caso da vida real Quer terminar um curso de duas horas 3 horas mais tarde, a partir de agora. Para isso, adiciona a opção de Atraso ao ciclo atual com a definição de 3 horas, e pressiona **Início/Pausa Óleo** às 14:00 horas. A máquina de lavar começa a funcionar às 15:00 horas, e termina às 17:00 horas.

### Lavagem a vapor

Se este ícone estiver sempre aceso, significa que a função de lavagem a vapor está ativada. Devido à diferente configuração dos modelos, alguns modelos não têm esta configuração, consulte o modelo real.

### Bloqueio para crianças

Para prevenir acidentes por crianças, o Child Lock bloqueia todos os botões exceto o **On/Off**.

- Para ativar ou desativar a função Child Lock, premir e manter premida a tecla **Temp**, e **Velocidade** simultaneamente durante 3 segundos.

Quando o Child Lock está ativado, o indicador vai para cima.

### Alarme desligado

Pode ligar ou desligar o som do seletor do ciclo e de todos os botões.

- Para ligar ou desligar o som, premir e segurar a **velocidade** e o **atraso** simultaneamente

### Fechadura da porta

durante 3 segundos. Quando o som está desligado, o indicador  acende.

Quando a porta não está fechada ou trancada normalmente, o ícone não está aceso; trancar a porta corretamente, o ícone é sempre brilhante.




### Recarregar

Premir durante 3 segundos o botão D>|| **Início/Pausa**. Depois de desbloqueado o bloqueio, a função de adicionar roupa no meio pode ser iniciada.

## *Funcionamento da Máquina de Lavar*

---

### ■ Introdução aos procedimentos de lavanderia

Programa	Aplicável de tecido à lavagem
<b>Mistura</b>	Para lavagem mista de roupa de algodão, linho e fibras químicas
<b>Super Rápido</b>	Para lavagem rápida de roupa leve com pouca sujidade (aprox. 18 min)
<b>Lã</b>	Para lavagem de tecidos de lã
<b>Camisa</b>	Para lavagem de camisas ou roupas leves de Verão
<b>Roupa desportiva</b>	Para lavagem de roupa desportiva
<b>Intensivo</b> 	Para lavagem de roupa moderada ou fortemente manchada
<b>Roupa de cama</b> 	Para lavagem de vestuário têxtil grande/casa
<b>Cuidados alérgicos</b> 	Com uma lavagem a alta temperatura e enxaguamento extra para ajudar a remover eficazmente o detergente restante
<b>Algodão</b>	Para lavagem de tecidos de algodão rami
<b>Pré-lavagem</b>	Acrescentar um processo preliminar de lavagem antes de iniciar o ciclo principal
<b>ECO 40-60</b>	Para lavagem de roupa normal a uma temperatura de 40° C-60 °C ou inferior
<b>20° C</b>	Para lavagem de roupa quente a uma temperatura de 20° C ou inferior
<b>Delicado</b>	Para lavagem de roupa delicada
<b>Limpeza do tambor</b>	Para a limpeza do tambor interior a alta temperatura
<b>Centrifugação</b>	Para a desidratação separada do vestuário
<b>Lavar + Centrifugar</b>	Para enxaguamento e desidratação de roupa

Nota: Os procedimentos e parâmetros de lavagem também serão diferentes, dependendo da configuração do modelo diferente. Para detalhes, o produto real prevalecerá!

## *Funcionamento da Máquina de Lavar*

### ■ Tabela de Procedimentos de Lavagem

- O rendimento e a eficiência de lavagem são determinados pela qualidade do detergente usado.  
Utilizar apenas detergente aprovado para lavagem à máquina
- Se precisar de utilizar detergente específico, por exemplo, para tecidos sintéticos e de lã. Tenha sempre em mente as recomendações do fabricante do detergente.
- Não utilizar produtos de limpeza a seco como o tricloroetileno e produtos similares. Escolher o melhor detergente.

Programa	Carga máxima (kg)				Tipo de detergente		
	7	8	9	10	Universal	Especial	Amaciado
Mistura	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Super Rápido	2	2	2	2	L/P	-	O
Lã	2	2	2	2	-	UP	-
Camisa	2.5	3	3.5	4	L/P	L	O
Roupa desportiva	2.5	3	3.5	4	L/P	-	O
Intensivo ☁	7	8	9	10	L/P	-	O
Roupa de cama ☁	5	6	7	8	L/P	UP	O
Cuidados alérgicos ☁	3.5	4	4.5	5	L/P	L/P	O
Algodão	7	8	9	10	L/P	-	O
+ Pré-lavagem	5	6	7	8	L/P	-	O
ECO 40-60	7	8	9	10	L/P	-	O
20° C	3.5	4	4.5	5	L/P	-	O
Delicado	3.5	4	4.5	5	L/P	UP	-
Limpeza do tambor	0	0	0	0	-	-	-
Centrifugação	7	8	9	10	-	-	-
Lavar + Centrifugar	7	8	9	10	-	-	O

L= detergente gel-/líquido P= detergente em pó O=opcional -=não  
 Se utilizar detergente líquido, não é recomendado ativar o atraso de tempo.  
 Recomendamos a sua utilização: Pó de lavar 20 °C a 95 °C; Detergente de lã 20 °C a 40 °C; \*Colher 95 °C de temperatura de lavagem apenas para requisitos especiais de higiene.

## ***Funcionamento da Máquina de Lavar***

---

### **■ Introdução de Outras Funções**

#### **Desbloqueio da porta de emergência (não aplicável em alguns modelos)**

- Se quiser tirar a roupa quando há um corte de energia de longa duração, certifique-se de que o nível de água no tambor está abaixo do nível seguro, a temperatura está abaixo dos 40° C, e o tambor interno não roda, então desprender a mangueira de drenagem e baixá-la, substituir a mangueira após o esgotamento da água;
- Abra a tampa da bomba de drenagem na parte inferior direita do lado frontal, puxe a vara ligeiramente para baixo, quando ouvir um som leve e depois abrir a porta e tirar ou colocar as roupas;
- Substituir a tampa da bomba de drenagem;
- Este método só pode ser utilizado em caso de emergência.



#### **Voltar a colocar em funcionamento**

- Esta máquina tem a função de retomada em caso de desligamento. Se houver uma falha de energia ou ficha solta no processo da máquina, a máquina pode recordar o estado de funcionamento e retomar o trabalho quando a energia for restaurada.

#### **Sensibilização para o peso do tecido**

- No início da lavagem, a máquina estimará o peso da roupa e distribuirá o detergente automaticamente (na condição de que haja detergente suficiente no caso), depois decidirá a quantidade de água em conformidade para alcançar o objetivo de poupar água.

#### **Proteção contra o desequilíbrio**

- Quando a máquina está pronta a rodar, a máquina de lavar pode demorar algum tempo a equilibrar a roupa devido a um grande desequilíbrio.
- Se a roupa ainda estiver desequilibrada no tambor depois disso, a velocidade de centrifugação pode ser diminuída para evitar grandes vibrações.
- Se a roupa no tambor for demasiado pequena, a máquina pode não girar devido à proteção contra o desequilíbrio, então deve adicionar mais roupa na máquina para a fazer girar.


**Nota:** Devido à atualização do modelo do produto, a configuração da função pode ser diferente desta descrição, por favor tome a função do modelo real como padrão!

## Manutenção

A máquina de lavar deve ser mantida atempadamente após utilização a longo prazo. Os bons hábitos de manutenção prolongarão a vida útil da máquina de lavar roupa. Por favor, retire a ficha da tomada antes da manutenção para evitar perigo. Por favor, feche a porta da máquina de secar roupa após cada utilização para evitar que as crianças fiquem presas quando brincam.


### ■ Gaveta do detergente limpa

1. Pressione a parte ① dentro da gaveta e retire a gaveta do detergente.
2. Levante o clip e retire a cobertura de amaciador e lave todas as ranhuras com água.
3. Volte a colocar a tampa do amaciador e empurre a gaveta para a posição inicial.



### Limpar a bomba de drenagem

(recomendado uma vez de seis em seis meses)




1: Retirar a tampa protetora da bomba de drenagem na direção aqui indicada com algo como uma moeda, etc.

2: Desaperte lentamente a tampa da bomba de drenagem (Preste atenção à água residual), retire o resíduo de roupa na bomba de drenagem, e limpe-a bem até que as lâminas possam rodar livremente;

3: Instale a tampa da bomba e aperte-a para se certificar de que não há fuga de água da bomba de drenagem, como mostra a figura. Instale a tampa de proteção para a bomba de drenagem!

### Limpar o filtro da entrada de água.

(Recomendado uma vez de seis em seis meses)



1: Desligar a torneira, retirar o tubo de entrada de água da torneira, e esfregar a tela do filtro com uma pequena escova.

2: Desaparafuse o tubo de entrada de água da parte de trás da máquina, puxe a tela do filtro com um alicate de bico de agulha, limpá-la e reinstalá-la.

3: Voltar a ligar a tubagem de entrada de água. Ligar a torneira e verificar se não há fugas de água.

NOTA: Por favor, contacte um técnico se a sua máquina de lavar roupa estiver congelada.

## ***Resolução de problemas***

<b>PROBLEMAS</b>	<b>SOLUÇÕES</b>
Há alguma água restante na máquina	Isto é normal e é o resultado de testes de água realizados na fábrica
A máquina de lavar não funciona	Verificar se a ficha de alimentação está bem inserida. Verificar se a torneira está aberta. Verificar se o botão "Power" está premido. Verificar se o botão "Start/Pausa" está premido. Verificar se a função de atraso está ativada.
Fuga de água	Verificar e fixar a mangueira de entrada. Limpar a mangueira de drenagem e pedir a uma pessoa especializada que a repare quando necessário.
Ruído anormal e grande vibração	Verificar se os parafusos de trânsito foram removidos. Verificar se as pernas ajustáveis estão ajustadas ao nível. Verificar se a máquina de lavar está instalada no chão sólido e nivelado. Verificar se existem quaisquer barretes ou artigos metálicos no interior.
A eficiência da lavagem não é satisfatória	Selecionar um procedimento adequado. Adicionar a quantidade adequada de detergente de acordo com as instruções da embalagem do detergente.
A máquina não recebe resposta após premir botões	Verificar se a funcionalidade "Child-lock" foi ativada. Premir primeiro o botão "Início/Pausa" e depois premir outros botões.
O tempo de funcionamento efetivo dos procedimentos não corresponde ao tempo de exibição	Verificar se a roupa no tambor é suficientemente dispersiva. Verificar se a água está a escorrer para fora ou para dentro do poço.
A máquina de lavar enche enquanto drena	Verificar se a altura máxima da mangueira de drenagem é inferior a 65cm Verificar se a mangueira de drenagem está imersa.

## ***Resolução de problemas***



















<b>VISOR</b>	<b>SIGNIFICADO</b>	<b>SOLUÇÕES</b>
E1	A máquina de lavar enche ao longo do tempo	Verificar se a torneira está aberta. Verificar se a pressão da água é demasiado baixa. Verificar se a mangueira de entrada está bloqueada.
E2	Drenagem da água ao longo do tempo	Verificar se a bomba de drenagem está bloqueada. Contactar um técnico, se necessário.
E3	Fechadura da porta está avariada	Fechar bem a porta novamente. Verificar se a roupa está presa entre a porta e o vedante. Contactar um técnico, se necessário.
E4	A água está a transbordar	Deixar a máquina drenar a água automaticamente até que o nível de água seja adequado ao procedimento de lavagem. Contactar um técnico, se necessário.
E5	O motor elétrico está avariado	Por favor, contacte um técnico.
E6	O aquecedor não funciona	Por favor, contacte um técnico.
E7	Existe uma falha no sensor de temperatura	Por favor, contacte um técnico.
E8	falhas de comunicação	Por favor, contacte um técnico.
E9	Falhas dos inversores	Por favor, contacte um técnico.
EP	O procedimento em execução não corresponde ao ciclo que o botão aponta.	O seletor do ciclo corresponde ao procedimento em que se trabalha.

### **UMA NOTA**

Consulte aqui o modelo realmente adquirido para a visualização de falhas. Modelos diferentes têm diferentes visualizações de falhas

## Apêndice

### ■ Etiquetas de cuidados com tecidos

	Material resistente		Pode ser engomado a 100 °C no máximo
	Tecido delicado		Não engomar
	O artigo pode ser lavado a 90 °C		Pode ser limpo a seco com qualquer solvente
	O artigo pode ser lavado a 60 °C		Limpeza a seco com percloro, combustível mais leve, álcool puro ou apenas R113
	O artigo pode ser lavado a 40 °C		Limpeza a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
	O artigo pode ser lavado a 30 °C		Não limpar a seco
	O artigo pode ser lavado à mão		Plano seco
	Apenas limpeza a seco		Pode ser pendurado para secar
	Pode ser branqueado em água fria		Secar no cabide de roupa
	Não usar lixívia		Chuva seca, calor normal
	Pode ser engomado a 200 °C no máximo		Chuva seca, calor reduzido
	Pode ser engomado a 150 °C no máximo		Não secar na máquina

### ■ Aviso elétrico

Para evitar incêndios, choques elétricos e outros acidentes, lembre-se do seguinte aviso:

- Só a tensão indicada na etiqueta de potência pode ser utilizada. Se não tiver a certeza da voltagem em casa, por favor contacte o serviço local de eletricidade.
- Quando estiver a utilizar a função de aquecimento, a corrente máxima através da máquina de lavar atingirá 10A. Portanto, certifique-se de que as unidades de alimentação (corrente, tensão e cabo) podem satisfazer os requisitos normais de carga para a máquina.
- Proteger corretamente o cabo de alimentação. O cabo elétrico deve ser bem fixado de modo a não tropeçar nas pessoas ou outras coisas e ser danificado. Deverá ser dada especial atenção à localização da ficha.
- Não fazer com que a tomada montada na parede fique sobrecarregada ou o cabo estendido.

A sobrecarga da cablagem pode causar incêndio ou choque elétrico. Não retirar a ficha da tomada com a mão molhada.

- Para garantir a sua segurança, a ficha de alimentação deve ser inserida numa tomada ligada à terra. Verificar cuidadosamente e assegurar-se de que a sua tomada está ligada à terra de forma adequada e fiável.

### ■ Proteger o ambiente

- A máquina de lavar é fabricada por materiais recicláveis. Se decidir eliminar esta máquina

## *Apêndice*

---

de lavar, por favor, observe as normas locais de eliminação de resíduos. Corte o cabo de alimentação de modo a que a máquina de lavar não possa ser ligada à corrente. Retire a porta para que os pequenos animais e crianças não fiquem presos dentro da máquina de lavar.

- Não exceder as quantidades de detergente recomendadas nas instruções de fabrico do detergente.
- Utilizar produtos de remoção de nódoas e lixívia antes do ciclo de lavagem apenas quando estritamente necessário.
- Poupe água e eletricidade lavando apenas cargas completas (a quantidade exata depende do programa utilizado).

### ■ **Eliminação Correta deste Produto**



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação de resíduos não controlados, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável de materiais.

Para devolver o seu dispositivo usado, por favor utilize o sistema de devolução E recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Podem levar este produto para uma reciclagem ambientalmente segura.

#### NOTA:

1. A classificação da eficiência energética foi testada segundo o procedimento "ECO 40-60".
2. Digitalize o código QR mostrado no rótulo energético para mais informações sobre o produto.
3. Quando a máquina de lavar dá códigos de erro, certifique-se de contactar a nossa equipa de pós-venda para reparar. Não seremos responsáveis por qualquer problema causado por uma reparação não autorizada.
4. Caso precise de encomendar os acessórios, podemos enviar dentro de 15 dias úteis após o pedido.
5. O painel de visualização deve mostrar "END" durante 10 minutos após o final do ciclo.
6. Com o objetivo de melhorar o desempenho de toda a máquina de lavar roupa, o aspeto e as especificações devem ser alterados sem aviso prévio.

## Ficha de Produtos

### CLT704VIN

Nome da categoria	ECO 40-60			20°C	Algodão 95°C	Lã	Super Rápido	Intensivo
	100% carga	50% carga	25% carga					
Capacidade Nominal (kg)	7.0	3.5	2.0	3.5	7.0	2.0	2.0	7.0
Duração do programa (h:min)	3:28	2:42	2:34	0:50	2:19	0:44	0:18	2:08
Consumo de energia (kWh/ ciclo)	0.648	0.444	0.174	0.180	1.460	0.110	0.040	0.780
Consumo de água (Ucycle)	56.0	40.0	34.0	41.0	66.0	56.0	35.0	46.0
Temperatura máxima (°C)	34	32	23	20	76	20	17	50
RMC (%)	53.90	53.90	53.90	83	72	78	90	75
Velocidade de centrifugação (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

### CLT804VIN

Nome da categoria	ECO 40-60			20°C	Algodão 95°C	Lã	Super Rápido	Intensivo
	100% carga	50% carga	25% carga					
Capacidade Nominal (kg)	8	4	2	4	8	2	2	8
Duração do programa (h:min)	3:38	2:48	2:20	0:50	2:19	0:44	0:18	2:08
Consumo de energia (kWh/ ciclo)	0.802	0.386	0.185	0.19	1.61	0.11	0.04	0.84
Consumo de água (Ucycle)	60	44	38	42	69	58	36	49
Temperatura máxima (°C)	34	28	23	20	76	20	17	50
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	82	72	78	90	73
Velocidade de centrifugação (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

## *Ficha de Produtos*

### CLT904VIN

Nome da categoria	ECO 40-60			20°C	Algodão 95°C	Lã	Super Rápido	Intensivo
	100% carga	50% carga	25% carga					
Capacidade Nominal (kg)	9	4.5	2.5	4.5	9	2	2	9
Duração do programa (h:min)	3:48	2:54	2:54	0:50	2:19	0:44	0:18	2:08
Consumo de energia (kWh/ ciclo)	0.835	0.505	0.198	0.2	1.83	0.11	0.04	0.93
Consumo de água (Ucycle)	64	46	37	43	73	60	40	53
Temperatura máxima (°C)	34	30	24	20	76	20	17	50
RMC (%)	53.9	53.9	53.9	80	70	76	90	72
Velocidade de centrifugação (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

### CLT1004VIN

Nome da categoria	ECO 40-60			20°C	Algodão 95°C	Lã	Super Rápido	Intensivo
	100% carga	50% carga	25% carga					
Capacidade Nominal (kg)	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.5	2.5	10.0
Duração do programa (h:min)	3:59	3:00	3:00	0:50	2:19	0:44	0:18	2:08
Consumo de energia (kWh/ ciclo)	0.915	0.553	0.225	0.210	1.490	0.120	0.050	0.800
Consumo de água (Ucycle)	70.0	50.0	41.0	44.0	69.0	58.0	36.0	50.0
Temperatura máxima (°C)	34	28	23	20	76	20	17	50
RMC (%)	53.90	53.90	53.90	83	72	78	90	75
Velocidade de centrifugação (rpm)	1400	1400	1400	600	800	400	800	800

## *Ficha de Produtos*

Nome ou marca comercial do fornecedor: Corbero

Endereço do fornecedor:

Identificador do modelo: CLT704VIN

Parâmetros Gerais do Produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor		
Capacidade Nominal (kg)	7.0		Dimensões em cm	Altura	85	
				Largura	60	
				Profundidade	50	
EEI <sub>w</sub>	52.0		Classe de eficiência energética	A		
Índice de Eficiência de Lavagem	1.031		Eficácia do enxaguamento (g/kg)	5.0		
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho for utilizado.	0.448		Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	45		
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°O)	Capacidade nominal	34	Teor de humidade restante (%)	53.9	Capacidade nominal	53.90
	Metade	32			Metade	53.90
	Um quarto	23			Um quarto	53.90

## *Ficha de Produtos*

Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal	1400	Classe de eficiência de secagem por spin-drying	B
	Metade	1400		
	Um quarto	1400		
Duração do programa (h:min)	Capacidade nominal	3:28	Tipo	de pé
	Metade	2:42		
	Um quarto	2:34		
Emissões sonoras aerotransportadas na fase de fiação (dB(A) re 1 pW)	76	Classe de emissão acústica de ruído aéreo (fase de fiação)	B	
Fora de modo (W)	0.50	Modo de espera (W)	—	
Arranque diferido (W) (se aplicável)	4.00	Espera em rede (W) (se aplicável)	—	

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 3 anos

Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem

## *Ficha de Produtos*

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
Capacidade nominal para o programa EC040-60, a intervalos de 0,5 kg (c)	kg	7.0
Consumo de energia do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $E_{wTU}    $ )	kWh/ciclo	0.648
Consumo de energia do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $E_w ^\wedge$ )	kWh/ciclo	0.444
Consumo de energia do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $E_w 1/4$ )	kWh/ciclo	0.174
Consumo de energia ponderado do programa EC040-60 ( $E_w$ )	kWh/ciclo	0.448
Consumo de energia padrão do programa EC040-60 ( $SCE_w$ )	kWh/ciclo	0.862
Índice de Eficiência Energética ( $EEI_w$ )	—	52.0
Consumo de água do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $W_{wftm}$ )	L/ciclo	56.0
Consumo de água do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $W_w ^\wedge$ )	L/ciclo	40.0
Consumo de água do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $W_w 1/4$ )	L/ciclo	34.0
Consumo de água ponderado ( $W_w$ )	L/ciclo	45
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 à capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Eficiência da lavagem do programa EC040-60 na capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficiência da lavagem do programa EC040-60 a meia capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficiência da lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0

## *Ficha de Produtos*

Duração do programa EC040-60 na sua capacidade nominal	h:min	3:28
Duração do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal (.)	h:min	2:42
Duração do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal	h:min	2:34
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 à capacidade nominal (T)	°C	34
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a meia capacidade nominal (T)	°C	32
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (T)	°C	23
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 à capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a meia capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (S)	rpm	1400
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal ( $D_{fn}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante para o programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $D_{1/2}$ )	%	53.90
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal de um quarto ( $D_{1/4}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante ponderado (D)	%	53.9
Emissões sonoras aéreas durante o programa EC040-60 (fase de fiação)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo de energia em modo “desligado” ( $P_o$ )	W	0.50
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ )	W	—
O “modo de espera” inclui a exibição de informação?	—	—
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ ) em estado de espera em rede (se aplicável)	W	—
Consumo de energia em “arranque diferido” ( $P_{ds}$ ) (se aplicável)	W	4.00

## *Ficha de Produtos*

Nome ou marca comercial do fornecedor: Corbero

Endereço do fornecedor:

Identificador do modelo: CLT804VIN

Parâmetros Gerais do Produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor		
Capacidade Nominal (kg)	8.0		Dimensões em cm	Altura	85	
				Largura	60	
				Profundidade	52	
EEI <sub>w</sub>	52		Classe de eficiência energética	A		
Índice de Eficiência de Lavagem	1.031		Eficácia do enxaguamento (g/kg)	5.0		
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho for utilizado.	0.473		Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	48		
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C)	Capacidade nominal	34	Teor de humidade restante (%)	53.9	Capacidade nominal	53.90
	Metade	28			Metade	53.90
	Um quarto	23			Um quarto	53.90

### *Ficha de Produtos*

Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal	1400	Classe de eficiência de secagem por spin-drying	B
	Metade	1400		
	Um quarto	1400		
Duração do programa (h:min)	Capacidade nominal	3:38	Tipo	de pé livre
	Metade	2:48		
	Um quarto	2:20		
Emissões sonoras aerotransportadas na fase de fiação (dB(A) re 1 pW)	76		Classe de emissão acústica de ruído aéreo (fase de fiação)	B
Fora de modo (W)	0.50		Modo de espera (W)	—
Arranque diferido (W) (se aplicável)	4.00		Espera em rede (W) (se aplicável)	—

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 3 anos

Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem

## *Ficha de Produtos*

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
Capacidade nominal para o programa EC040-60, a intervalos de 0,5 kg (c)	kg	8.0
Consumo de energia do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $E_{wfu}$ )	kWh/ciclo	0.802
Consumo de energia do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $E_{wj}^{\wedge}$ )	kWh/ciclo	0.386
Consumo de energia do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $E_{w 1/4}$ )	kWh/ciclo	0.185
Consumo de energia ponderado do programa EC040-60 ( $E_w$ )	kWh/ciclo	0.473
Consumo de energia padrão do programa EC040-60 ( $SCE_w$ )	kWh/ciclo	0.909
Índice de Eficiência Energética ( $EI_w$ )	—	52
Consumo de água do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $W_{wfun}$ )	L/ciclo	60.0
Consumo de água do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $W_w^{\wedge}$ )	L/ciclo	40.0
Consumo de água do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $W_w 1/4$ )	L/ciclo	38.0
Consumo de água ponderado ( $W_w$ )	L/ciclo	48
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 à capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Eficácia da lavagem do programa EC040-60 na capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficácia da lavagem do programa EC040-60 a meia capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficácia da lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0

## *Ficha de Produtos*

Duração do programa EC040-60 na sua capacidade nominal	h:min	3:38
Duração do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal (.)	h:min	2:48
Duração do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal	h:min	2:20
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 à capacidade nominal (T)	°C	34
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a meia capacidade nominal (T)	°C	28
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (T)	°C	23
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 à capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a meia capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (S)	rpm	1400
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal ( $D_{fin}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante para o programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $D_{1/2}$ )	%	53.90
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal de um quarto ( $D_{1/4}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante ponderado (D)	%	53.9
Emissões sonoras aéreas durante o programa EC040-60 (fase de fiação)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo de energia em “modo desligado” ( $P_o$ )	W	0.50
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ )	W	—
O “modo de espera” inclui a exibição de informação?	—	—
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ ) em estado de espera em rede (se aplicável)	W	—
Consumo de energia em “arranque diferido” ( $P_{ds}$ ) (se aplicável)	W	4.00

## *Ficha de Produtos*

Nome ou marca comercial do fornecedor: Corbero

Endereço do fornecedor:

Identificador do modelo: CLT904VIN

Parâmetros Gerais do Produto:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor			
Capacidade Nominal (kg)	9.0	Dimensões em cm	Altura	85		
			Largura	60		
			Profundidade	56		
EEI <sub>w</sub>	51,9	Classe de eficiência energética	A			
Índice de Eficiência de Lavagem	1.031	Eficácia do enxaguamento (g/kg)	5.0			
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho for utilizado.	0.494	Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	49			
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°O	Capacidade nominal	34	Teor de humidade restante (%)	53.9	Capacidade nominal	53.90
	Metade	30			Metade	53.90
	Um quarto	24			Um quarto	53.90

### *Ficha de Produtos*

Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal	1400	Classe de eficiência de secagem por spin-drying	B
	Metade	1400		
	Um quarto	1400		
Duração do programa (h:min)	Capacidade nominal	3:48	Tipo	de pé livre
	Metade	2:54		
	Um quarto	2:54		
Emissões sonoras aerotransportadas na fase de fiação (dB(A) re 1 pW)	76		Classe de emissão acústica de ruído aéreo (fase de fiação)	B
Fora de modo (W)	0.50		Modo de espera (W)	—
Arranque diferido (W) (se aplicável)	4.00		Espera em rede (W) (se aplicável)	—

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 3 anos

Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem

## *Ficha de Produtos*

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
Capacidade nominal para o programa EC040-60, a intervalos de 0,5 kg (c)	kg	9.0
Consumo de energia do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $E_{wTU}    $ )	kWh/ciclo	0.835
Consumo de energia do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $E_w ^\wedge$ )	kWh/ciclo	0.505
Consumo de energia do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $E_w 1/4$ )	kWh/ciclo	0.198
Consumo de energia ponderado do programa EC040-60 ( $E_w$ )	kWh/ciclo	0.494
Consumo de energia padrão do programa EC040-60 ( $SCE_w$ )	kWh/ciclo	0.951
Índice de Eficiência Energética ( $EEI_w$ )	—	51,9
Consumo de água do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $W_{wftm}$ )	L/ciclo	64.0
Consumo de água do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $W_w ^\wedge$ )	L/ciclo	46.0
Consumo de água do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $W_w 1/4$ )	L/ciclo	37.0
Consumo de água ponderado ( $W_w$ )	L/ciclo	49
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 à capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Eficiência da lavagem do programa EC040-60 na capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficiência da lavagem do programa EC040-60 a meia capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficiência da lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0

## *Ficha de Produtos*

Duração do programa EC040-60 na sua capacidade nominal	h:min	3:48
Duração do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal (.)	h:min	2:54
Duração do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal	h:min	2:54
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 à capacidade nominal (T)	°C	34
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a meia capacidade nominal (T)	°C	30
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (T)	°C	24
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 à capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a meia capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (S)	rpm	1400
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal ( $D_{fn}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante para o programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $D_{1/2}$ )	%	53.90
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal de um quarto ( $D_{1/4}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante ponderado (D)	%	53.9
Emissões sonoras aéreas durante o programa EC040-60 (fase de fiação)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo de energia em “modo desligado” ( $P_o$ )	W	0.50
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ )	W	—
O “modo de espera” inclui a exibição de informação?	—	—
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ ) em estado de espera em rede (se aplicável)	W	—
Consumo de energia em “arranque diferido” ( $P_{ds}$ ) (se aplicável)	W	4.00

## ***Ficha de Produtos***

Nome ou marca comercial do fornecedor: Corbero

Endereço do fornecedor:

Identificador do modelo: CLT1004VIN

Parâmetros Gerais do Produto:

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor		
Capacidade Nominal (kg)	10.0		Dimensões em cm	Altura	85	
				Largura	60	
				Profundidade	63	
EEI <sub>w</sub>	52.0		Classe de eficiência energética	A		
Índice de Eficiência de Lavagem	1.031		Eficácia do enxaguamento (g/kg)	5.0		
Consumo de energia em kWh por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho for utilizado.	0.514		Consumo de água em litros por ciclo, com base no programa EC040-60. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	52		
Temperatura máxima no interior do tecido tratado (°C)	Capacidade nominal	34	Teor de humidade restante (%)	53.9	Capacidade nominal	53.90
	Metade	28			Metade	53.90
	Um quarto	23			Um quarto	53.90

### *Ficha de Produtos*

Velocidade de centrifugação (rpm)	Capacidade nominal	1400	Classe de eficiência de secagem por spin-drying	B
	Metade	1400		
	Um quarto	1400		
Duração do programa (h:min)	Capacidade nominal	3:59	Tipo	de pé livre
	Metade	3:00		
	Um quarto	3:00		
Emissões sonoras aerotransportadas na fase de fiação(dB(A) re 1 pW)	76		Classe de emissão acústica de ruído aéreo (fase de fiação)	B
Fora de modo (W)	0.50		Modo de espera (W)	—
Arranque diferido (W) (se aplicável)	4.00		Espera em rede (W) (se aplicável)	—

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor: 3 anos

Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem

## *Ficha de Produtos*

PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
Capacidade nominal para o programa EC040-60, a intervalos de 0,5 kg (c)	kg	10.0
Consumo de energia do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $E_{wftU}$ )	kWh/ciclo	0.915
Consumo de energia do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $E_w^{\wedge}$ )	kWh/ciclo	0.553
Consumo de energia do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $E_w^{1/4}$ )	kWh/ciclo	0.225
Consumo de energia ponderado do programa EC040-60 ( $E_w$ )	kWh/ciclo	0.514
Consumo de energia padrão do programa EC040-60 ( $SCE_w$ )	kWh/ciclo	0.988
Índice de Eficiência Energética ( $EEl_w$ )	—	52.0
Consumo de água do programa EC040-60 na sua capacidade nominal ( $W_{wftun}$ )	L/ciclo	70.0
Consumo de água do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $W_w^{\wedge}$ )	L/ciclo	50.0
Consumo de água do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $W_w^{1/4}$ )	L/ciclo	41.0
Consumo de água ponderado ( $W_w$ )	L/ciclo	52
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 à capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Índice de eficiência de lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_w$ )	—	1.031
Eficácia da lavagem do programa EC040-60 na capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficácia da lavagem do programa EC040-60 a meia capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0
Eficácia da lavagem do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal ( $I_R$ )	g/kg	5.0

## *Ficha de Produtos*

Duração do programa EC040-60 na sua capacidade nominal	h:min	3:59
Duração do programa EC040-60 a metade da capacidade nominal (.)	h:min	3:00
Duração do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal	h:min	3:00
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 à capacidade nominal (T)	°C	34
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a meia capacidade nominal (T)	°C	28
Temperatura atingida durante um mínimo de 5 min dentro da carga durante o programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (T)	°C	23
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 à capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a meia capacidade nominal (S)	rpm	1400
Velocidade de centrifugação na fase de centrifugação do programa EC040-60 a um quarto da capacidade nominal (S)	rpm	1400
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal ( $D_{fu\ n}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante para o programa EC040-60 a metade da capacidade nominal ( $D_{1/2}$ )	%	53.90
Teor de humidade remanescente para o programa EC040-60 na capacidade nominal de um quarto ( $D_{1/4}$ )	%	53.90
Teor de humidade restante ponderado (D)	%	53.9
Emissões sonoras aéreas durante o programa EC040-60 (fase de fiação)	dB(A) re 1 pW	76
Consumo de energia em “modo desligado” ( $P_o$ )	W	0.50
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ )	W	—
O “modo de espera” inclui a exibição de informação?	—	—
Consumo de energia em “modo de espera” ( $P_{sm}$ ) em estado de espera em rede (se aplicável)	W	—
Consumo de energia em “arranque diferido” ( $P_{ds}$ ) (se aplicável)	W	4.00